

ALCATEL

29362

Telefonní přístroj s identifikací volajícího (CLIP) a s speakerphonem

Příručka uživatele

ÚVOD

Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení.

Identifikace čísla volajícího umožňuje:

- identifikovat volajícího před převzetím příchozího hovoru
- paměť na 68 příchozích hovorů
- identifikovat zmeškané hovory.

Pro max. využití všech funkcí a vlastností telefonu doporučujeme věnovat několik málo minut seznámení se s telefonem.

Důležité:

Pro identifikaci volajícího si musíte objednat službu Identifikace volajícího spolu se službou Identifikace volajícího v průběhu hovoru, při požadavku na jiné služby je rovněž nutná jejich objednávka.

Pro získání informací o zmeškaných hlasových zprávách je nutná objednávka služby Hlasové zprávy. Pro objednávku kontaktujte provozovatele vaší telefonní sítě.

PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE

PŘÍSLUŠENSTVÍ TELEFONU

Po vybalení telefonu překontrolujte úplnost dodávaného příslušenství:

1. Kroucená telefonní šňůra (pro připojení sluchátka)
2. Telefonní sluchátko
3. Základnová jednotka
4. Kabel pro připojení základnové jednotky k účastnické zásuvce.
5. Příručka uživatele.

PROVEDENÍ ÚČASTNICKÉ ZÁSUVKY

Pro připojení telefonu k telefonní síti je nutná účastnická zásuvka s konektorem RJ11 (běžný typ zásuvky). Pokud máte zásuvku jiného provedení kontaktujte prosím provozovatele vaší telefonní sítě.

INSTALACE TELEFONU

INSTALACE TELEFONU NA STŮL

1. Kroucenou telefonní šňůrou propojte telefonní sluchátko s hlavní jednotkou.
2. Sejměte kryt prostoru pro baterie na hlavní jednotce.
3. Do prostoru pro baterie vložte 3 ks baterií AA (nutno dokoupit).
4. Uzavřete kryt prostoru pro baterie.
5. Kabelem pro připojení základnové jednotky k účastnické zásuvce propojte účastnickou zásuvku s konektorem TEL. LINE na zadní straně základnové jednotky.

Poznámka

Výchozím nastavením telefonu je tónová volba, postup pro přepnutí telefonu na pulsní volby naleznete v odstavci „Výběr tónové / pulsní volby“. Pokud si nebudete jisti, jaký způsob volby je ve vaší telefonní síti používán kontaktujte jejího provozovatele.

IKONY NA DISPLEJI TELEFONU

1. : Sluchátko
2. : Indikace stavu baterií
3. : Vypnutí mikrofonu
4. : Počet hovorů
5. : Nové telefonní číslo volajícího
6. : Hlasová zpráva
7. : Opakovaná volba
8. : Čas
9. : Datum
10. : Dopoludne
11. : Odpoledne

TLAČÍTKA NA ZÁKLADNOVÉ JEDNOTCE

1. SPEAKER (reproduktor)
2. REDIAL (opakovaná volba)
3. VOL (hlasitost)
4. CONTRAST (kontrast LCD displeje)
5. STORE (uložit)
6. DIAL (volba)
7. FLASH (přerušení)
8. MUTE (vypnutí mikrofonu)
9. DEL (vymazat)
10. < REVIEW > (procházet)
11. MENU (nabídka)

NASTAVENÍ TELEFONU

VÝBĚR TÓNOVÉ / PULSNÍ VOLBY

1. Vhodným nástrojem přepněte přepínač T/P na spodní straně základnové jednotky do požadované polohy (T = tónová volba, P = pulsní volba).

Poznámka

Telefon je dodáván s nastavenou tónovou volbou.

NASTAVENÍ ČASU PŘERUŠENÍ

1. Vhodným nástrojem přepněte přepínač FLASH na spodní straně základnové jednotky do požadované polohy (100; 300 nebo 600 msek).

NASTAVENÍ DATA A ČASU

1. Stiskněte tlačítko MENU - na displeji bude zobrazen údaj **SET < OR >**.
2. Tlačítka < OR nebo OR > vyberte nabídku **DATE/TIME** a potom stiskněte tlačítko MENU.
3. Tlačítka < OR nebo OR > postupně vložte rok, měsíc, datum a čas.
4. Pro uložení nastavení do paměti a přepnutí zpět do nabídky stiskněte tlačítko MENU.
5. Pro přepnutí telefonu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko FLASH.

NASTAVENÍ JAZYKA

1. Stiskněte tlačítko MENU - na displeji bude zobrazen údaj **SET < OR >**.
2. Tlačítka < OR nebo OR > vyberte nabídku **SELECT LANGUAGE** a potom stiskněte tlačítko MENU.
3. Tlačítka < OR nebo OR > vyberte požadovaný jazyk.
4. Pro uložení nastavení do paměti a přepnutí zpět do nabídky stiskněte tlačítko MENU.
5. Pro přepnutí telefonu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko FLASH.

NASTAVENÍ HLASITOSTI VYZVÁNĚNÍ

K dispozici jsou 3 stupně hlasitosti vyzvánění (HI = vysoká, MID = střední a LO = nízká). Pro nastavení hlasitosti vyzvánění přepněte přepínač RING VOLUME na zadní straně základnové jednotky do požadované polohy.

HLASITOST SLUCHÁTKA

Pro nastavení hlasitosti pro sluchátko a / nebo reproduktor jsou k dispozici 3 stupně hlasitosti (HI = vysoká, MID = střední a LO = nízká).

V průběhu hovoru nastavte opakovaným stiskem tlačítka požadovanou hlasitost pro sluchátko / reproduktor. Nastavení LO je na displeji indikováno údajem **0**, nastavení MID údajem **00000000**, nastavení HI údajem **0000000000000000**.

ZÁKLADY OBSLUHY TELEFONU

KONTROLKA IN USE

Kontrolka svítí pokud je telefon připojen na linku/vyzvednuto sluchátko

KONTROLKA SPEAKER

Kontrolka se rozsvítí po zapnutí reproduktoru a zároveň se rozsvítí kontrolka in use

PŘEVZETÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU

1. Pro převzetí hovoru stiskněte tlačítko SPEAKER nebo zvedněte sluchátko.
2. Pro ukončení hovoru znovu stiskněte tlačítko SPEAKER nebo vraťte sluchátko do základnové jednotky.

ODCHOZÍ HOVOR

Před volbou požadovaného čísla stiskněte tlačítko SPEAKER nebo zvedněte sluchátko. Pro ukončení hovoru znovu stiskněte tlačítko SPEAKER nebo vraťte sluchátko do základnové jednotky.

Alternativní postup:

Volba telefonního čísla (max. 32 číslic) je možná před stiskem tlačítka SPEAKER nebo zvednutím sluchátka.

OPAKOVANÁ VOLBA

1. U telefonu v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko REDIAL.
2. Pro výběr telefonního čísla ze seznamu opakované volby opakovaně stiskněte tlačítko REDIAL.
3. Pro volbu vyhledaného čísla stiskněte tlačítko SPEAKER nebo zvedněte sluchátko.

Alternativní postup:

1. Stiskněte tlačítko SPEAKER nebo zvedněte sluchátko.
2. Stiskem tlačítka REDIAL bude uskutečněna volba posledního volaného čísla.

NASTAVENÍ KONTRASTU LCD DISPLEJE

Opakovaným stiskem tlačítka CONTRAST nastavte požadovaný kontrast LCD displeje (5 úrovní).

TLAČÍTKO FLASH

Tlačítko je používáno pro aktivaci služeb poskytovaných provozovatelem telefonní sítě (jako např. přesměrování hovorů). Podrobné informace získáte u provozovatele vaší telefonní sítě.

Pro aktivování služeb nepoužívejte tlačítko SPEAKER - hovor by byl ukončen.

TLAČÍTKO MUTE

1. Stiskněte tlačítko MUTE - na displeji budou zobrazeny údaje **MUTE** a **MIC MUTE** - bude vypnut mikrofon.
2. Pro zapnutí mikrofonu znovu stiskněte tlačítko MUTE, pro zapnutí reproduktoru stiskněte tlačítko SPEAKER.

Příchozí hovor

Přístroj přijímá a zobrazuje telefonní číslo volajícího přenášené prostřednictvím telefonní sítě používající tónovou nebo pulsní volbu.

Telefon má paměť na 58 příchozích volání (14 číslic a 15 písmen), která je z paměti možno vyvolat.

ČÍSLO VOLAJÍCÍHO

Pokud je telefonem přijata číslo volajícího budou na displeji zobrazeny následující informace:

CID = identifikace volajícího

Number of calls = počet hovorů

Caller ID phone number = telefonní číslo volajícího

Caller ID phone name = jméno volajícího

Důležité

Pro použití funkce Identifikace volajícího je nutno tuto funkci objednat u provozovatele telefonní sítě.

PŘEVZETÍ A ULOŽENÍ ČÍSLA VOLAJÍCÍHO

Informace identifikace volajícího je telefonem převzata v okamžiku mezi druhým a třetím zazvoněním telefonu.

Po zaplnění paměti telefonu bude novou identifikací volajícího nahrazena nejstarší v paměti telefonu uložená informace identifikace volajících.

PŘIDRŽENÍ HOVORU

Na příchod nového příchozího hovoru budete v průběhu hovoru upozorněni akustickým signálem, bezprostředně poté bude hovor krátce přerušen (pro převzetí identifikace volajícího).

1. Po akustickém upozornění na nový příchozí hovor bude na displeji po dobu 20 sekund zobrazeno telefonní číslo a jméno volajícího.
2. Stiskem tlačítka FLASH přidržte vedený hovor a přijměte nový hovor.
3. Po ukončení nového hovoru stiskněte pro pokračování v původním hovoru tlačítko FLASH.
4. Pokud nebude nový příchozí hovor převzat bude identifikace volajícího uložena do paměti telefonu.

Důležité

Pro identifikaci nového volajícího na displeji telefonu je u provozovatele telefonní sítě nutno objednat funkci Identifikace volajícího v průběhu hovoru.

KONTROLA PAMĚTI TELEFONU

Převzetím a uložením identifikace volajícího bude na displeji telefonu aktualizována informace o počtu hovorů.

1. Pro kontrolu identifikací volajících počínaje použijte tlačítko < - na displeji budou postupně (počínaje nejnovější) zobrazovány identifikace volajících.
2. Pro pohyb v seznamu opačným směrem opakovaně stiskněte tlačítko >.

ULOŽENÍ ČÍSLA VOLAJÍCÍCH DO PAMĚTI

Číslo volajících můžete uložit do paměti telefonu.

1. Tlačítka < nebo > vyberte požadovaný záznam.
2. Stiskněte tlačítko STORE - na displeji bude zobrazeno číslo paměťového místa (M0 - M9).
3. Tlačítka 0 - 9 vyberte požadované paměťové místo.
4. Pro uložení telefonního čísla do paměti stiskněte tlačítko STORE.
5. Pro uložení jména volajícího do paměti znovu stiskněte tlačítko STORE.
6. Pro přepnutí telefonu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko FLASH.

VÝMAZ VYBRANÉHO ZÁZNAMU ČÍSLA VOLAJÍCÍHO

1. Tlačítka < nebo > vyberte požadovaný záznam.
2. Pro jeho výmaz stiskněte tlačítko DEL.

VÝMAZ VŠECH ZÁZNAMŮ ČÍSEL VOLAJÍCÍCH

1. Tlačítkem < nebo > zobrazte záznamy čísel volajících.
2. Přidržením stisknutého tlačítka DEL na dobu 3 sekund zobrazte na displeji údaj **ERASE ALL**.
3. Pro potvrzení výmazu všech záznamů znovu stiskněte tlačítko DEL.

VOLBA TELEFONNÍHO ČÍSLA ZE SEZNAMU ČÍSEL VOLAJÍCÍCH

1. Tlačítka < nebo > vyberte ze seznamu požadovaný záznam.
2. Při požadavku na jeho změnu použijte pro přidání číslic před v seznamu uvedené telefonní číslo číslicová tlačítka, pro zkrácení telefonního čísla použijte tlačítko #.
3. Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko SPEAKER nebo zvedněte sluchátko ze základnové jednotky - volba čísla bude provedena automaticky.

PAMĚŤ RYCHLÉ VOLBY

Do paměti rychlé volby můžete uložit až 10 telefonních čísel (s max. 28 číslicemi a 15 písmeny).

ULOŽENÍ ČÍSLA DO PAMĚTI

1. Stiskněte tlačítko STORE - na displeji bude zobrazen údaj **M0 - M9**.
2. Číslicovými tlačítky vyberte paměťové místo.
3. Znovu stiskněte tlačítko STORE - na displeji začne blikat číslice.
4. Číslicovými tlačítky vložte telefonní číslo, které chcete uložit (max. 28 číslic).
5. Stiskněte tlačítko STORE - na displeji začne blikat písmeno.
6. Vložte požadované jméno (max. 12 písmen).
7. Znovu stiskněte tlačítko STORE.
8. Pro přepnutí telefonu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko FLASH.

ZMĚNA ULOŽENÉHO ČÍSLA

1. Stiskněte tlačítko STORE - na displeji bude zobrazen údaj **M0 - M9**.
2. Číslicovými tlačítky vyberte paměťové místo, u kterého chcete provést změnu.
3. Znovu stiskněte tlačítko STORE - na displeji začne blikat poslední číslice.
4. Opakovaným stiskem tlačítka DEL vymažte staré telefonní číslo a potom číslicovými tlačítky vložte nové číslo.
5. Pro uložení nového telefonního čísla do paměti stiskněte tlačítko STORE - na displeji začne blikat první písmeno jména.

6. Opakovaným stiskem tlačítka DEL vymažte staré jméno a potom vložte jméno, které chcete uložit.
7. Pro uložení nového jména stiskněte tlačítko STORE.
8. Pro přepnutí telefonu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko FLASH.

ULOŽENÍ ČÍSLA OPAKOVANÉ VOLBY DO PAMĚTI

1. Pro zobrazení seznamu telefonních čísel opakované volby stiskněte tlačítko REDIAL.
2. Opakovaným stiskem tlačítka vyberte telefonní číslo, které chcete uložit do paměti.
3. Stiskněte tlačítko STORE - na displeji bude zobrazen údaj **M0 - M9**.
4. Číslicovými tlačítky vyberte požadované paměťové místo.
5. Pro uložení telefonního čísla stiskněte tlačítko STORE.
6. Pro uložení jména znovu stiskněte tlačítko STORE.
7. Pro přepnutí telefonu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko FLASH.

VOLBA ULOŽENÉHO ČÍSLA

1. Pro volbu uloženého čísla musí být telefon v pohotovostním režimu.
2. Stiskněte tlačítko DIAL - na displeji bude zobrazen údaj **M0 - M9**.
3. Pro přepnutí do telefonního seznamu stiskněte některé číslicové tlačítko.
4. Číslicovými tlačítky vyberte požadované paměťové místo.
5. Pro automatickou volbu telefonního čísla stiskněte tlačítko DIAL nebo tlačítko SPEAKER popř. zvedněte sluchátko.

Alternativní postup:

1. Postup použijte po stisku tlačítka SPEAKER nebo zvednutí sluchátka.
2. Stiskněte tlačítko DIAL - na displeji bude zobrazen údaj **M0 - M9**.
3. Číslicovými tlačítky vyberte požadované paměťové místo.
4. Bude provedena volba odpovídajícího telefonního čísla.

Důležité

Při kontrole spojení s nouzovými telefonními čísly uloženými v paměti telefonu neukončujte hovor po navázání spojení - zůstaňte okamžik připojeni a vysvětlete operátorovi důvod volání. Tyto hovory je vhodné vést mimo špičku - v časných ranních nebo v pozdních nočních hodinách.

UDRŽOVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ TELEFONU

Pro udržování dobrého technického stavu a vzhledu telefonu postupujte podle následujících pokynů:

- Chraňte telefon před přímým sluncem a vlhkem.
- S telefonem zacházejte opatrně - chraňte telefon před údery, pády a nárazy.
- Pro čištění telefonu nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo čisticí prostředky způsobující otěr - mohou poškodit povrchovou úpravu telefonu.
- Pro případ další přepravy telefonu doporučujeme uložit použitý balicí materiál.

HLÁŠENÍ NA DISPLEJI TELEFONU

Na displeji telefonu mohou být zobrazena následující chybová hlášení:

- | | |
|-------|---|
| --E-- | Přerušení přenosu informace identifikace volajícího, nadměrný šum vedení. |
| P | Je voláno z telefonního čísla se zablokovaným přenosem informace identifikace volajícího. |
| O | Příchozí hovor od jiného provozovatele telefonní sítě. |

TIPY PRO ODSTRANĚNÍ PORUCH

IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO

Problém	Řešení
Nesvítí displej	• Zkuste vyměnit baterie. Překontrolujte správné vložení baterií. • Máte u provozovatele vaší telefonní objednání službu pro identifikaci volajících?
Hlášení Caller ID Error	• Toto hlášení bude zobrazeno pokud bude telefonem po prvním zazvonění identifikována jiná informace než identifikace volajícího. Hlášení rovněž identifikuje existenci šumu na telefonním vedení.

TELEFON

Problém	Řešení
Chybí oznamovací tón	• Překontrolujte instalaci telefonu: Je telefon připojen k účastnické zásuvce? Odpojte telefon od účastnické zásuvky a k zásuvce připojte jiný telefon. Pokud bude chybět oznamovací tón i po připojení druhého telefonu je chyba v telefonním vedení nebo u provozovatele telefonní sítě. Překontrolujte stav baterií. Překontrolujte správné vložení baterií. •
Oznamovací tón v pořádku, nejsou možné odchozí hovory Telefon nevyzvání	• Překontrolujte správné nastavení tónové / pulsní volby. • Zkuste nastavit vyšší úroveň hlasitosti vyzvánění. • Je možné, že k vaší telefonní lince je připojen velký počet telefonů. Zkuste některé telefony odpojit. • Viz řešení poruchy „Chybí oznamovací tón“.

PAMĚŤOVÁ VOLBA

- Byla správně naprogramována tlačítka pro volbu paměťového místa?
- Dodržujete správný postup volby?
- Překontrolujte správné nastavení tónové / pulsní volby.

Model CE29362
XXXXXXXX (Revize 00 E)
06.11.2004
Vytlačeno v Čínské lidové republice
0713P121-A